




그라운드시트를 펼치고 그 위에 본체 스킨을 펼쳐주세요.
모서리 4곳 아래쪽 O링에 찍다운 해주세요.




중앙 폴대를 텐트 안에서 세워주세요.
(내부 정중앙에 빨간색으로 표시된 부분에 맞춰서 세워주세요.)




지주 폴대를 세우기 위해 2곳에 찍다운 하고,
스트링을 이용해서 지주 폴대를 세워주세요.




출입문 쪽 구멍으로 라운딩 폴대를 넣어주세요.




라운딩 폴대를 세워주세요.
폴대를 아일렛에 체결 후 조절 웨빙을 통해
텐션을 조절해 주세요. (앞/뒤 출입문 동일)




반대쪽도 똑같이 반복해서
지주 폴대와 라운딩 폴대를 넣어주세요.



측면 지주 폴대를 세우기 위해 1곳에 찍다운 하고,
스트링을 이용해서 지주 폴대를 세워주세요. (좌/우 동일)



모서리의 처마 끝부분 4곳에 찍다운 해주세요.



중앙 폴대에 벨크로로 고정해 주세요.
중앙 폴대 하단 O링에 고리를 연결해 주세요.
땅콩스토브로 지붕을 오픈할 수 있습니다.



완성